

12.3.2020

Alkolukkojen käyttöhygieniä Koronavirusepidemian aikana!

Ohjeistus alkolukkojen käyttöön ja suukappaleiden vaihtoon

Ympäristössämme on koko ajan erilaisia tarttuvia virus- ym. tauteja liikkeellä, ja hyvän käsihygienian noudattaminen on tärkeitä, erityisesti alkolukon käsiosan suukappaleen vaihdossa.

Suukappale tulee aina vaihtaa, jos edellisen puhallusnäytteen on antanut joku muu henkilö.

Suukappaletta poistettaessa ja uutta laitettaessa, on tärkeää, että sormin ei kosketa sille alueelle suukappaletta, johon huulet koskevat.

Dräger- alkolukkojen suukappaleissa (Interlock XT, 5000 ja 7000) on erilliset ulokkeet, joiden avulla suukappaleen poistaminen ja uuden laitto on mahdollista tehdä hygieenisesti.

Suukappaleet ovat myös yksittäispakattuja muoviin, ja uuden suukappaleen asennuksessa voidaan tuota muovia käyttää suojana.

Puhallusnäytteessä ilmavirta kulkee laitteen yläosan läpi, ja vain pieni osa siitä ohjataan anturille analysoitavaksi. Hygienian kannalta, kriittinen osa on suukappale, eikä itse alkolukon käsiosa.

Alkolukon käsiosan puhdistaminen käyttäjän vaihtuessa on kuitenkin suositeltavaa.

Puhdistamiseen EI saa käyttää alkoholipohjaisia puhdistusaineita, koska ne voivat vaurioittaa mittausanturia!

3.2 Requirements for a measurement



WARNING

No alcohol and solvent vapours (disinfectants, window cleaning fluids) in the ambient air.

Do not store in ambient air containing alcohol and solvent vapours (disinfectants, window cleaning fluids).

- Do not allow a high alcohol concentration to reach the sensor, e. g. from drinking alcohol, eating alcohol containing foods or rinsing the mouth with alcoholic mouthwash just before measurement.

Toimitamme pyydettyä tutkimustuloksia Dräger- alkolukkojen ja alkotesterien käyttöhygieniasta!

Vantaalla, 12.3.2020

Kaha Oy